

## English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use.



### Warning

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another person.

Lezyne LED Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void the warranty. Lezyne USA, Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the improper use or improper installation of this product under any circumstances.

### Warranty

In the U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear and tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.



For all warranty issues worldwide, please contact the retailer where the light was purchased.

In the case of a Lezyne LED light not working properly or not working at all, do not use your light anymore. These lights must be replaced immediately.

For customer service support please visit: <https://support.lezyne.com/>

For any warranty questions contact: [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

### Mounting




The headlamp must be fixed in such a way that the headlamp can not adjust itself or be easily adjusted. The required torque for adjustment must be at least 5 Nm after fixing. If, at the mounting position, these requirements can not be met, the adhesion at the point of attachment must be increased by external means (eg use an adhesive spray or roughen the surface).

#### ▼ Direct X-lock Stem Mount (Loaded only)




M5 Screw  
4mm Hex



Use a torque wrench with a 4mm hex and tighten to 2.5–3N·m (25-30 kgf\*cm)

Use a torque wrench with a 4mm hex and tighten to 1.7–2 N·m (18-20 kgf\*cm)



Waterproof Secure:

- ① 5.2x10 Nylon Washer
  - ② Cap Screw M5X11mm
- Supplied in a zip bag inside packaging


Use a torque wrench with a 4mm hex and tighten to 1.7–2 N·m (18-20 kgf\*cm)

#### ▼ Apply friction paste (Loaded only)

Use the supplied friction paste and apply a thin layer on both sides of the adapter surface where it contacts the mount, for improved stability.




### Remote Switch



Use the supplied O-ring to attach the Remote Switch to the handlebar. The rubber pad must be in contact with the surface of the bar.

Plug the Remote Switch cable into the rear Micro-USB port. The Remote Switch button will now operate the light the same way as the button on the light.

High beam mode: Remote Switch button illuminates solid blue.



The light must be mounted at a height between 400 mm and 1200 mm from the ground. Important: Ensure that the light is not obstructed or covered by any other parts or accessories on the bike.

### Operation



On/Off

1. On/Off: Hold button down for two (2) sec.
2. Toggle modes: Click button

**MODE MEMORY:** The light remains in the output setting it is switched OFF in.

**NOTE:** Use Remote Switch to control the light in any situation while riding.

### Run Times and Modes

	LOW BEAM	HIGH BEAM
	290 LUMENS	500 LUMENS
	3:30 h:min	2:00 h:min

### Battery Indicator

An LED, located in the button displays current battery status while the light is ON. When light is OFF, click button once to momentarily display battery status.



If the battery indicator turns red, please charge the battery immediately.

### Charging



Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery. To charge your light:

1. Switch light OFF
2. Remove USB protective cover
3. Insert USB plug into powered USB port
4. Once charging, button will flash green

If button does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered—try another USB port.

Charging may take up to 5 or 6 hours depending battery level. Light is fully charged when the button turns solid green or blue.

5. Remove light from charger and reinstall USB protective cover—ensure USB protective cover is fully sealed for best water resistance.




### More Information

For more information on Lezyne products, visit: [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)

## Deutsche Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED Lampe zu gewährleisten.



### Warnung

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Dennoch ist ein Untertauchen nicht empfehlenswert. Sollte Feuchtigkeit eindringen, so lassen Sie das Gerät vollständig von der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies führt zum Erlöschen der Garantie. Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der missbräuchlichen Verwendung oder fehlerhafter Montage dieses Produkts resultieren.

### Garantie



In Deutschland bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch, auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Sollten die LED Emitter ausfallen bzw. die Batterie nicht mehr funktionieren, verwenden Sie Ihr Licht nicht mehr.

Im Schadensfall (weltweit geltend), z.B. bei Ausfall einer LED, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

### Montage




Der Scheinwerfer muss so befestigt werden, dass sich der Scheinwerfer weder von selbst verstellen kann noch leicht verstellbar ist. Das erforderliche Drehmoment zur Verstellung muss nach der Befestigung mind. 5 Nm betragen. Falls an der Anbauposition diese Anforderungen nicht erfüllt werden kann, muss die Haftfähigkeit an der Befestigungsstelle mit externen Mitteln erhöht werden (verwenden Sie z.B. ein Haftspray oder rauhen Sie die Oberfläche auf).

#### ▼ Montage für Direct X-lock Stem Mount (Loaded)



#### ▼ 'Friction Paste' auftragen (Loaded only)

Die im Lieferumfang enthaltene 'Friction Paste' in einer dünnen Schicht auf der Oberfläche beider Seiten des GoPro Adapters auftragen um die Festigkeit der Verbindung von Leuchte und 'X-Lock Mount' zu gewährleisten.




### Fernschalter



Den Fernschalter mit der Gummi Unterlage in der gewünschten Position auf den Lenker setzen und mit dem Gummiring fixieren. Den Stecker mit dem Ladeanschluss der LED Lampe verbinden. Der Fernschalter funktioniert jetzt genau so wie der Schalter an der LED Lampe.

Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet der Fernschalter blau (Dauerlicht).




Das Licht muss zwischen 400 mm und 1200 mm von der Erde in einer Höhe angebracht werden. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Licht von irgendwelchen anderen Teilen oder Zubehör auf dem Rad nicht blockiert oder bedeckt.

Der Lichtstrahl darf nicht durch den Reifen oder andere Teile am Fahrrad verdeckt werden. Der Scheinwerfer darf den Gegenverkehr nicht blenden. Dies ist der Fall, wenn die Hell-Dunkel Grenze nach unten geneigt ist.

Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und während ihres Betriebs fest angebracht, gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein.

Der Lichtkegel muss in 10 Meter Entfernung auf die Straße ausgerichtet werden und so eingestellt werden, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

### Benutzung



1. AN/AUS: Den Knopf für 3 Sek. gedrückt halten.
2. Moduswechsel: Knopf klicken.

**ERINNERUNG MODUS ("MEMORY MODE")**: Die Lampe behält den gewählten Modus bei, wenn diese ausgeschaltet wird.

**HINWEIS**: Verwenden Sie Fernschalter das Licht in jeder Situation zu kontrollieren während der Fahrt.

### Laufzeiten und Modi

	LOW BEAM	HIGH BEAM
	290 LUMENS	500 LUMENS
	3:30 h : min	2:00 h : min

### Batterie Indikator

Eine im Knopf befindliche LED zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Im abgeschalteten Zustand genügt ein Klicken des Knopfes, um den Ladezustand für eine Sekunde anzuzeigen.

100%	50%	10%
Leuchtet grün	Leuchtet Gelb	Leuchtet rot

Wenn die Batterieanzeige vollständig rot anzeigt, laden Sie die Batterie bitte umgehend auf.

### Laden

Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollten Sie diese voll aufladen. Dazu bitte folgendes beachten:


1. Schalten Sie das Licht aus.
2. Entfernen Sie die USB Schutzkappe.
3. Verbinden Sie das Micro USB Kabel und die Lampe mit einem stromführenden USB Anschluss.
4. Wenn die Lampe lädt, blinkt diese grün. Sollte der USB Steckplatz genügend Strom führen, so wird die Lampe zur Schnellladung wechseln und dieses durch eine blau blinkende LED anzeigen.

Sollte der Knopf nicht blinken, nachdem die Lampe eingesteckt wurde, so wechseln Sie bitte den USB Anschluss.

Die Lampe POWER HB STVZO ist nach 5–6 Stunden voll geladen, oder wenn die LED konstant grün oder blau leuchtet.

5. Entfernen Sie die Lampe vom Ladekabel und schließen Sie die USB Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Aufladen	Komplett geladen
Blinkt Grün	Grünes Dauerlicht



### Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)